



mod. EGO INFLATED – cod. 20139

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Per accendere la piastra, premere il pulsante d'accensione/spegnimento, lo schermo retroilluminato in azzurro si accenderà e aumenterà velocemente la temperatura, che sarà possibile regolare a piacimento tra gli 80 e i 230 °C suddivisi in step di 10 °C. Per regolare l'**autospegnimento**, tenere premuto il pulsante d'accensione/spegnimento per qualche secondo ed apparirà il timer da impostare per stabilire il tempo di esercizio. Tenendo premuto il tasto «+» per due secondi, la scala dei gradi passerà da Fahrenheit a Celsius. Quando la luce dello schermo diventerà verde significa che è stata raggiunta la temperatura impostata. Per spegnere la piastra tenere premuto nuovamente il pulsante d'accensione/spegnimento per almeno due secondi. Assicurarsi di appoggiare lo strumento su di un piano stabile ed asciutto quando non lo si usa, anche una volta spento. **Attenzione all'acqua**, e alle fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Pulire lo strumento esclusivamente quando è staccato dalla corrente, utilizzando un panno morbido.

IMPORTANTE *non disperdere l'apparecchiatura elettrica dopo la rottura, oltre a smaltirla correttamente è possibile contattate EGO ,che la ritirerà supervalutandola per l'acquisto di un nuovo.*

GARANZIA – 12 MESI PER TUTTI CON SOSTITUZIONE

GARANZIA - 24 MESI PER I PRIVATI CON SOSTITUZIONE

La garanzia è valida solo dietro presentazione dello scontrino fiscale o della fattura d'acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

La garanzia copre i difetti qualitativi dell'apparecchio, riconducibili a materiali o alla fabbricazione. EGO Professional Italia si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero a suo giudizio non efficienti a causa di difetti di materiale e di costruzione.

ATTENZIONE!

La Garanzia decade nel caso in cui sull'apparecchio si riscontrino interventi diretti dell'acquirente o manipolazione da parte di personale non autorizzato.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Danni causati da uso non conforme, trattamenti impropri o rotture da trasporto.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso.
- Danni causati dall'uso dell'apparecchio con tensione di rete non corretta.
- Apparecchi sui quali siano montati accessori di altri produttori.
- Parti soggette a normale usura.

EGO PROFESSIONAL ITALIA SRL - www.egoprofessional.it

VIA MARTIRI FANTINI 55 – 48015 - CERVIA (RA) ITALY

P.I. 02528760396

R.E.A.: RA-209976

CE , RHOS , AZIENDA CERTIFICATA R.A.E.E. IT16100000009528

